

Onderhoud Vertiplant Single

Het is belangrijk na de plaatsing van uw Vertiplant product om regelmatig te controleren of de aarde in de plantzakjes niet te droog is. Vooral aan de bovenkant aangezien die als eerste uitdroogt. Mocht de Vertiplant te droog zijn dan is het noodzakelijk om deze met de tuinslang (bij voorkeur met een plantendouche) nat te sproeien en de watercomputer na te kijken. Gebruik hierbij de handleiding van de watercomputer. Zodra de vorstperiode weg is dient de watercomputer ingesteld te worden op 1 minuut en om de 6 uur. Heeft u een Vertiplant die op de zonkant staat dan de watercomputer instellen op 2 minuten om de 6 uur.

In zodra de vorst periode begint dient u de watertoevoer af te sluiten en de watercomputer te ontkoppelen. De watercomputer moet vorstvrij bewaard worden. Tevens dient u de rubberen ring van de computer in te vetten met zuurvrije vaseline. Na de vorst periode de watercomputer weer in werking zetten. U dient de watercomputer na ELKE winterperiode te voorzien van een nieuwe batterij (zie handleiding). Check regelmatig de batterij op de display van de watercomputer.

U dient in de winterperiode te controleren of de Vertiplant niet uitdroogt. Indien dit het geval is is het noodzakelijk deze nat te sproeien met de tuinslang (bij voorkeur met een plantendouche).

In het groeiseizoen dienen de planten 1 maal gevoed te worden met Osmocote voedingspillen

Het snoeien van de beplanting gebeurt op dezelfde manier als in een 'gewone' tuin. De beplanting dient u na de winter terug te knippen. Sommige planten soorten zullen harder groeien dan andere en kunnen gaan overheersen. Dit kunt u beperken, door met enige regelmaat de sneller groeiende planten soorten, terug te knippen.